

REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МУХОБОЙКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 1000 В, ВСТРОЕННЫЙ ФОНАРЬ И АККУМУЛЯТОР 1200 МАЧ



70-0420

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Электрическая мухобойка (далее мухобойка, устройство) предназначена для уничтожения летающих насекомых малым разрядом электрического тока, безопасным для человека и животных. По внешнему виду устройство похоже на маленькую ракетку для бадминтона. При нажатии кнопки на внутреннюю сетку подается ток, в результате насекомое при контакте с ней получает смертельный удар током. Благодаря большой контактной сетке насекомых легко ловить. Мухобойка не оставляет кровавых пятен на стенах, потолке и шторах. Устройство не выделяет вредных веществ и не имеет специфического запаха. Им могут пользоваться даже аллергики. Встроенный аккумулятор емкостью 1200 мА/ч выдерживает не менее 1000 циклов зарядки и позволяет использовать ракетку до 10 часов без подзарядки.

Фонарик на рукоятке ракетки позволяет использовать устройство в темное время суток. Специальный переключатель на корпусе на три положения (выкл/вкл/вкл + фонарик) делает ракетку более безопасной по сравнению с аналогами.

Мухобойка упакована в специальный чехол из плотного полиэтилена с молнией, благодаря чему удобна в хранении.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Мухобойка – 1 шт.

Micro USB-шнур – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер: 22×7×55 см



Питание: встроенный аккумулятор емкостью 1200 мА/ч

Напряжение сетки: 1000 В

Материал: пластик ABS

Вес: 410 г

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на наличие механических повреждений.
2. Перед первым использованием рекомендуется зарядить аккумулятор устройства, подключив micro USB-шнур к разъему на рукоятке ракетки. Для полной зарядки требуется не менее двух часов.
3. Установите переключатель из положения «OFF» в положение  или . В зависимости от выбранного режима зависит работа встроенного в устройство LED-фонарика.
4. Нажмите на круглую кнопку на рукоятке и удерживайте ее. Внимание! Напряжение мгновенно поступит на центральную сетку устройства, наружные сетки являются защитными.
5. Ударьте насекомое таким образом, чтобы оно попало в металлическую сетку.
6. Отпустите круглую кнопку.
7. Установите переключатель в положение «OFF».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не допускайте детей к эксплуатации устройства, не является игрушкой.
- Не прикасайтесь к металлической сетке при нажатой кнопке.
- Не используйте вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- Не использовать на животных.
- Не погружайте устройство в воду и не используйте во время дождя.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разобрать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- На зимний период рекомендуется убирать устройство в фирменный чехол, в сухое проветриваемое помещение.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Отсутствие правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: «Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай» / «Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China».

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления смотреть на упаковке и/или изделии.



REXANT

УСТРОЙСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ



**УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ОТПУГИТЕЛЬ
КОМАРОВ**

71-0014

**ЛАМПА
АНТИМОСКИТНАЯ**

71-0016

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОТПУГИТЕЛЬ**

с LED индикатором

71-0018

**УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ОТПУГИТЕЛЬ КРОТОВ**

на солнечной батарее

71-0007



71-0028

**УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ОТПУГИТЕЛЬ
ГРЫЗУНОВ**



71-0079

**ЗВУКОВОЙ ОТПУГИТЕЛЬ
ЖИВОТНЫХ**

с датчиком движения на солнечной батарее



70-0410

**МУХОБОЙКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОТПУГИТЕЛЬ**

с изменяемой
частотой излучения

71-0009

71-0021

**УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ОТПУГИТЕЛЬ КОМАРОВ**

ОТ ЗЕМЛЯНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ

ОТ НАСЕКОМЫХ И МЛЕКОПИТАЮЩИХ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



**Ультразвуковой
отпугиватель змей**
на солнечной
батарее с подсветкой

71-0027



**Ультразвуковой
отпугиватель
муравьев**

71-0011



**Ультразвуковой
отпугиватель
комаров с USB**

71-0024



**Отпугиватель
вредителей**
с изменяемой
частотой
излучения

71-0019



**Ультразвуковой
отпугиватель
кратов**
на батарейках

71-0012



**Ультразвуковой
отпугиватель
пауков**

71-0023



**Ультразвуковой
отпугиватель
тренажер собак**

71-0069



**Универсальный
ультразвуковой
отпугиватель**

71-0039



**Ультразвуковой
отпугиватель
кратов**
на батарейках

71-0022



**Ультразвуковой
отпугиватель
тараканов**

71-0025



**Фумигатор от
комаров**

71-0104



**Отпугиватель
вредителей
универсальный**
с LED индикатором

71-0038



**Ультразвуковой
отпугиватель кратов**
на солнечной батарее

71-0017

71-0037 НАБОР ИЗ 2-Х ШТУК



**Ловушка для
насекомых**

71-0041



**Ловушка
уничтожитель
крыс и мышей**

71-0666



**Ультразвуковой
отпугиватель
грызунов
автомобильный**

71-0048

СТАЦИОНАРНЫЕ И ПОРТАТИВНЫЕ УНИЧТОЖИТЕЛИ НАСЕКОМЫХ



**Антимоскитная
лампа**

71-0066



**Лампа
антимоскитная**

71-0036, 71-0046,
71-0056



**Мухобойка
электрическая**

70-0420



**Ловушка для ос
на солнечной
батарее**

71-0031



**Уничтожитель
насекомых
с ультрафиолетовой
лампой**

71-0006